TAOC

スピーカーシステム

LC800

取扱説明書

●お買い上げいただきありがとうございます。
●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
●お読みになった後は、必ず保存してください。

梱包箱の中には本体とは別に次の品物が入っていますのでご確認ください。

1　取扱説明書
2　ペーパースペーサー（5枚）
3　サランネット（装着済み）
4　保証書

■ 設置について

スピーカーシステムは、設置の方法・置き場所により音が変化しますので、次の事項を参考にしてください。

- ●本機を壁に近づけますと低音の量感は増加しますが、解像力は低下します。壁から30cm以上離して設置することをおすすめします。
- ●床が軟弱ですと音の解像力が低下します。この場合は、固くて重量のあるボードを敷いてください。
  （TAOCのSCBボードの使用をお勧めします）
- ●本機をテレビに近づけますと、映像に色ムラが生じますので近づけないでください。
- ●本機を設置する際に、床面の状態によっては本機の脚部の一部と床面との間に隙間が発生し、 ガタを感じる場合があります。同梱のペーパースペーサーを隙間の発生部位に挟むことでガタを低減することができます。

＊隙間の大きさによっては、複数枚重ねてお使いください。



■ 接続方法

⚠ 注 意　本機をアンプに接続する場合は、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。

1. スピーカー端子

本機の極性は右側赤端子が(＋)、左側黒端子が(－)となっています。

2. スピーカーケーブルの接続

スピーカーケーブルは、極性(＋・－)を確認して、端子の(＋)(－)へ接続してください。

■ 仕　様

形　　式	4ウェイ･バスレフ型
使用スピーカー	
スーパーウーファー	16cm 部分ノンプレスコーン型
ウーファー	16cm 部分ノンプレスコーン型
ツィーター	2.5cm ソフトドーム型
スーパーツィーター	2.5cm チタンバランスドーム型
入力インピーダンス	6Ω

最大許容入力	100W
再生周波数	35Hz~50000Hz
出力音圧レベル	90dB(1m･1W)
クロスオーバー	150、2300、18000Hz
寸　　法	226(幅)×1004(高さ)×280(奥行)mm (サランネットを含む)
重　　量	25kg

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。

表示について　この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警 告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 注 意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警 告

■安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、アンプの電源プラグをすぐに抜く

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアンプの電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、煙りが出なくなるのを確認してから販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですので絶対おやめください。

内部に異物を入れない

バスレフダクト孔口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。万一内部に異物が入った場合は、まずアンプの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

スピーカーユニット・端子等を外したり、改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損した場合は

まずアンプの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

長時間音が歪んだ状態で使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

■取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。

本機の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品などが入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

⚠ 注 意

■安全上お守りいただきたいこと

アンプへの接続は説明書をよく読んでから接続する
アンプに接続する場合は、アンプの電源を切り、アンプの取扱い説明書に従って接続してください。

電源を入れる前には音量を最小にする
突然の大きな音が出て聴力障害などの原因になることがあります。

■置き場所について

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。また、本機の重量に十分耐えられるしっかりした床に置いてください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

次のような場所に置かない
火災・感電の原因となることがあります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直接日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

■取り扱いについて

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない
特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、壊れたり、けがの原因となることがあります。

重いものをのせない
本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

- キャビネットは殺虫剤が付着したり、ベンジン、シンナーなどの溶剤でふいたりしますと変質したり変色することがありますのでご使用は避けてください。また、汚れをふき取るときは柔らかい布を使用し、化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- スピーカーシステムの最大入力とは、一般のプログラムソースにおいて短時間なら加えることのできる入力ですのでこの値以上の入力を加えないようにしてください。
- アンプのトーンコントロールなどを最大にして、大出力で使用すると出力波形に歪現象などが現れることがありますのでこのような使用は避けてください。
- テープレコーダーの早送り信号や正弦波などの特定な信号を連続して再生することは、絶対に避けてください。
- スピーカーシステムを移動させる場合、サランネットに強く触れますとスピーカーを破損させることがありますので、ご注意ください。

保証とサービスについて

1）この商品には保証書が添付されています。
保証書は所定事項を販売店で記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
2）保証期間は、お買い上げ日より１年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げ販売店か、当社にて修理を申し受けます。但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は有料修理となります。
その他詳細につきましては、保証書をご覧ください。
3）保証期間後の修理については、お買い上げ販売店か当社にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有償修理を致します。
4）本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後８年です。

アイシン高丘株式会社
〒473-8501　愛知県豊田市高丘新町天王1番地　TEL：0565-54-1382　FAX：0565-54-1588